

Remote Program Codes

Códigos del Programa de control remoto

TV Brand Marca del TV	Program Codes Código del programa
ADMIRAL	072 081 160 161
A MARK	112
AKAI	070 146
AMSTRAD	052
ANAM	043 054 056 080 112
AOC	001 058 070 112
AUDIOVOX	076 120
BLAUPUNKT	088
CANDLE	001 003 004 070
CAPEHART	058
CCE	001 024 211
CETRONIC	043
CITIZEN	001 003 004 043 070 101 103
CLASSIC	043
CONCERTO	001
CONTEC	043 050 051
CRAIG	043 054 191
CROWN	043
CURTIS MATHES	001 070 101
CXC	043
DAEWOO	001 004 016 026 043 076 103 114 120 127 128 136 192
DAYTRON	001
DYNASTY	043
ELECTROHOME	024 076 120
EMERSON	001 005 028 043 047 048 050 051 070 076 096 120 153 154 155 191
FISHER	007 057
FUJITSU	198
FUNAL	028 043
FUTURETECH	043
GE	001 008 009 034 056 070 073 074 130 145 155 160 161 165 167
GOLDSTAR / LG	001 017 106 110 112 119 127 193
GRADIENTE	001 106
HALL MARK	001
HITACHI	001 007 009 010 011 012 072 158
HYUNDAI	002
INFINITY	164
JBL	164
JCPENNEY	001 008 009 024 030 070 101 160
JENSEN	013
JVC	034 083 211
KEC	043
KENWOOD	070 211
KLOSS	004 059
KTV	043 070 154
LODGENET	072
LOGIK	072
LAUXMAN	001
LXI	007 015 052 081 160
MAGNAVOX	001 003 022 059 060 061 070 127 160 164
MARANTZ	070 164
MATSUI	164
MEMOREX	001 007 072
METZ	088
MGA	001 024 024 028 042 070

TV Brand Marca del TV	Program Codes Código del programa
MINERVA	088
MITSUBISHI	001 024 028 040 042 146
MTC	001 070 101
NAD	015 025
NEC	001 016 019 024 040 056 070 130 134
NIKEI	043
ONKING	043
ONWA	043
OPTONICA	019 081
ORION	201 202 203 204 205
PANASONIC	034 056 080 164
PHILCO	001 003 024 056 059 060 070 164
PHILIPS	001 003 005 059 070 093 127 164
PIONEER	001 018 025 070
PORTLAND	001
PROSCAN	145 160 161 167
PROTON	001 058 112 171 173
QUASAR	034 056 080 164
RADIO SHACK	001 019 043 127
RCA	001 024 056 070 074 145 152 160 161 165 167
REALISTIC	007 019 043 047
RUNCO	072 130
SAMPO	001 058 070 207
SAMSUNG	001 006 021 050 089 101 105 127 133 160
SANYO	007 020 053 057 082
SCOTT	001 028 043 048
SEARS	001 007 015 028 030 057 082 160 167
SELECO	200
SHARP	001 014 019 022 028 081
SIEMENS	088
SIGNATURE	072
SONY	027 029 079 126 211
SOUNDESIGN	001 003 028 043
SPECTRICON	112
SSS	001 043
SUPRE MACY	004
SYLVANIA	003 044 059 060 070 127 160 164
SYMPHONICS	194 052
TANDY	081
TATUNG	056
TECHNICS	034 080
TECHWOOD	001
TEKNIKA	001 003 004 024 028 043 072 101
TELERENT	072
TERA	173
TMK	001
TOSHIBA	007 015 030 040 101
UNIVERSAL	008 009
VIDEO CONCEPTS	146
VIDTECH	001
WARDS	001 008 009 019 028 060 061 072 074 164 165
WESTING HOUSE	076 120
YAMAHA	001 070
YORK	001
YUPITERU	043
ZENITH	072 073 095 103
ZONDA	112